Flea™ - návod k použití

CZ

DOBÍJENÍ - USB NABÍJEČKA (samostatně prodejné - díl #2016676)

1. Připevněte plastovou vidličku USB nabíječky k blikačce ❶. Není potřeba upravovat její polohu, protože kontakty jsou magnetické a vyrovnají se samostatně.
2. Sejměte gumový kryt USB nabíječky ❷.
3. USB nabíječku zasuňte do standardního USB portu ❸.
4. Pokud jsou blikačka a zdroj energie správně propojeny, bude blikat kontrolka s LED diodou červeně ◆, aby signalizovala nabíjení.
5. Jakmile je nabíjení dokončeno, začne blikat kontrolka s LED diodou zeleně ◆. Vysuňte blikačku a na nabíječku nasaďte gumový kryt.



Poznámka: Kvůli přesné indikaci stavu nabití baterie, nechávejte světlo svítit až do úplného vybití a následného automatického vypnutí. Poté světlo zcela nabijte (zeleně blikající LED dioda ◆).

ZDROJ ENERGIE

Všechny standardní USB porty s elektrickým příkonem.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Ke kontaktům USB nabíječky NEPŘIPOJUJTE jiné elektrické zařízení než blikačku Flea.

DOBÍJENÍ - USB A SOLÁRNÍ NABÍJEČKA (samostatně prodejné - díl #2016677)

1. Viz výše uvedené body 1 až 2 v kapitole „Dobíjení - USB nabíječka".
2. USB nabíječku zasuňte do USB portu solárního panelu ❹.
3. Solární panel umístěte na přímé sluneční světlo kvůli co nejrychlejšímu nabíjení.
4. Viz výše uvedené body 4 až 5 v kapitole „Dobíjení - USB nabíječka".



MONTÁŽ

varianta 1: Provlékněte přiložený pásek se suchým zipem kovovým klipem zadní blikačky nebo tělem přední blikačky pro připevnění k řidítkům nebo sedlovce.

varianta 2: Připněte blikačku Flea na řemínek vašeho vybavení nebo na pásek. Ujistěte se, že je pevně uchycena na podkladu.

varianta 3: Připněte blikačku Flea k držáku na přilbu, na čelo nebo na čepici. **(samostatně prodejné - díl #2024357)**



PROVOZ

PŘEDNÍ BLIKAČKA

1. Jedním stisknutím spínače světlo zapnete
2. Opakovaným stisknutím spínače přepnete na vyšší intenzitu svícení
3. Následným stisknutím spínače zapnete režim blikání
4. Spínač stisknete ještě jednou a světlo se vypne

ZADNÍ BLIKAČKA

1. Jedním stisknutím spínače světlo zapnete
2. Opakovaným stisknutím spínače uvedete do módu blikání
3. Následným stisknutím spínače zapnete režim postupného problikávání
4. Spínač stisknete ještě jednou a světlo se vypne

◆ **Zelená** = 100 % až 75 % kapacity baterie (svítí po dobu 5 sekund po stisknutí tlačítka)

◆ **Oranžová** = 75 % až 25 % kapacity baterie (svítí po dobu 5 sekund po stisknutí tlačítka)

◆ **Červená** = < 25 % kapacity baterie (svítí po dobu fungování světla) ❺



⚠ **VAROVÁNÍ!** NEBEZBEČÍ UDUŠENÍ - obsahuje malé části. Není určeno pro děti do 3 let. Více informací naleznete na www.blackburndesign.com

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Světlo Flea od firmy Blackburn, u kterého bude zjištěna do dvou let od data prodeje vada materiálu nebo výroby, bude opraveno nebo vyměněno na náklady firmy Blackburn. Na baterie a žárovky se záruka nevztahuje. Závady vzniklé běžným opotřebováním, nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami nebo v důsledku nehody nejsou důvodem k reklamaci. Při reklamaci musíte předložit doklad o koupi. Výrobce nezodpovídá za jakákoli zranění způsobená nezodpovědným přístupem a přeceňováním svých sil.

Dodavatel pro ČR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika
☎ + 420 241 771 181-2 | www.progresscycle.cz

Flea™ - návod na obsluhu

SK

DOBÍJANIE - USB NABÍJAČKA (predajné samostatne - diel #2016676)

1. Pripevnite plastovú vidličku USB nabíjačky k blikačke ❶. Nie je potrebné upravovať jej polohu, pretože kontakty sú magnetické a vyrovnajú sa samostatne.
2. Zložte gumový kryt USB nabíjačky ❷.
3. USB nabíjačku zasuňte do štandardného USB portu ❸.
4. Pokiaľ sú blikačka a zdroj energie správne pripojené, bude blikať kontrolka s LED diódou na červeno ◆, aby signalizovala nabíjanie.
5. Akonáhle je nabíjanie dokončené, začne blikať kontrolka s LED diódou na zeleno ◆. Vysuňte blikačku a na nabíjačku nasaďte gumový kryt.



Poznámka: Kvôli presnej indikácii stavu nabitia batérie, nechávajte svetlo svietiť až do úplného vybitia a následného automatického vypnutia. Potom svetlo celkom nabite (zeleno blikajúca LED dióda ◆).

ZDROJ ENERGIE

Všetky štandardné USB porty s elektrickým príkonom.

⚠ **VAROVANIE!** Ku kontaktom USB nabíjačky NEPRIPÁJAJTE iné elektrické zariadenia ako blikačku Flea.

DOBÍJANIE - USB A SOLÁRNA NABÍJAČKA (predajné samostatne - diel #2016677)

1. Viď vyššie uvedené body 1 až 2 v kapitole „Dobíjanie - USB nabíjačka".
2. USB nabíjačku zasuňte do USB portu solárneho panelu ❹.
3. Solárny panel umiestnite na priame slnečné svetlo kvôli čo najrýchlejšiemu nabíjaniu.
4. Viď vyššie uvedené body 4 až 5 v kapitole „Dobíjanie - USB nabíjačka".



MONTÁŽ

varianta 1: Prevlečte priložený pásik so suchým zipsom kovovým klipom zadného svetla, alebo telom predného svetla na pripevnenie k riadítkam, alebo sedlovke.

varianta 2: Pripnite zadné svetlo Flea na remienok Vášho vybavenia, alebo na pásik. Uistite sa, že je pevne uchytené na podklade.

varianta 3: Pripnite blikačku Flea k držiaku na prilbu, na čelo alebo na čiapku. **(predajné samostatne - diel #2024357)**



PREVÁDZKA

PREDNÉ SVETLO

1. Jedným stlačením spínača svetlo zapnete
2. Opakovaným stlačením spínača prepnete na vyššiu intenzitu svietenia
3. Následným stlačením spínača zapnete režim blikania
4. Spínač stlačíte ešte raz a svetlo sa vypne

ZADNÉ SVETLO

1. Jedným stlačením spínača svetlo zapnete
2. Opakovaným stlačením spínača uvediete do módu blikania
3. Následným stlačením spínača zapnete režim postupného preblikovania
4. Spínač stlačte ešte raz a svetlo sa vypne

◆ **Zelená** = 100 % až 75 % kapacity batérie (svieti po dobu 5 sekúnd po stlačení tlačidla)

◆ **Oranžová** = 75 % až 25 % kapacity batérie (svieti po dobu 5 sekúnd po stlačení tlačidla)

◆ **Červená** = < 25 % kapacity batérie (svieti počas doby fungovania svetla) ❺



⚠ **VAROVANIE!** NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA - obsahuje malé časti. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Viac informácii nájdete na www.blackburndesign.com

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Svetlo Flea firmy Blackburn, pri ktorom bude zistená do dvoch rokov od dátumu predaja chyba materiálu, alebo výroby, bude opravené, alebo vymenené na náklady firmy Blackburn. Na batérie a žiarovky sa záruka nevzťahuje. Závady vzniknuté bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním, zlou údržbou, úpravami, alebo v dôsledku nehody nie sú dôvodom k reklamácii. Pri reklamácii musíte predložiť doklad o zaplatení. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek zranenie spôsobené nezodpovedným prístupom a preceňovaním vlastných síl.

Dodávateľ pre SR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika
☎ + 420 241 771 181-2 | www.progresscycle.cz