Blackburn

CZ

Voyager 3.3®

MONTÁŽ BATERIE

Odšroubujte přední část světla Voyager 3.3® otáčením proti směru hodinových ručiček a odejměte ji (obrázek 1). Oddělte přední část světla od držáku baterií a těla světla.



obrázek 1

Vyjměte držák baterií a vložte čtyři AAA baterie podle obrázku (obrázek 2).

obrázek 2

Držák baterií vsuňte zpět do těla světla. Ujistěte se, že postranní drážky držáku baterií přesně zapadají do vnitřku těla světla (obrázek 3). Nasaďte přední část světla a otáčejte jím po směru hodinových ručiček. **Pozor na přetažení!**



obrázek 3

MONTÁŽ SVĚTLA

Nasuňte držák na řidítka zezadu do drážky ve spodní části světla (obrázek 4). Vytáhněte šroub z držáku na řidítka. Rozevřete objímku držáku a upevněte ji tak, aby byla gumová vložka umístěna na řidítkách. Šroub zasuňte zpět do drážky v objímce. Tímto dojde k přirozenému povolení objímky (obrázek 5). Světlo musí směřovat vpřed. Utažením šroubu objímky upevníte světlo na řídítkách. **Pozor na přetažení šroubu!**



obrázek 4

V případě potřeby nastavení kuželu světla ve vertikálním směru, povolte šroub objímky a pootočte světlem na řidítkách nahoru nebo dolů. Šroub utáhněte, jakmile dosáhnete odpovídajícího úhlu světelného kuželu.

Při nastavení světla v horizontální rovině jím opatrně pootočte v držáku na řidítka, abyste dosáhli odpovídajícího nastavení kuželu světla.

obrázek 5

DŮLEŽITÉ! Pro montáž na oversized řidítka s průměrem 31,8 mm sejměte gumovou vložku z vnitřní strany objímky.

PROVOZ

Zapněte světlo jediným stisknutím spínače. Opakovaným stisknutím spínače zapnete režim blikání. Spínač stiskněte ještě jednou a světlo se vypne.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Přední světlo Voyager 3.3® od firmy Blackburn, u kterého bude zjištěna do dvou let od data prodeje vada materiálu nebo výroby, bude opraveno nebo vyměněno na náklady firmy Blackburn. Na baterie a žárovky se záruka nevztahuje. Závady vzniklé běžným opotřebováním, nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami nebo v důsledku nehody nejsou důvodem k reklamaci. Při reklamaci musíte předložit doklad o koupi. Výrobce nezodpovídá za jakákoli zranění způsobená nezodpovědným přístupem a přeceňováním svých sil.

Dodavatel pro ČR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika
☎ + 420 241 771 181-2 | www.progresscycle.cz

Blackburn

SK

Voyager 3.3®

MONTÁŽ BATERIE

Odšraubujte prednú časť svetla Voyager 3.3® otáčaním v proti smere hodinových ručičiek a odoberte ju (obrázok 1). Oddeľte prednú časť svetla od držiaku batérii a tela svetla.

obrázok 1

Vyberte držiak batérii a vložte štyri AAA batérie podľa obrázku (obrázok 2).



obrázok 2

Držiak batérii vsuňte späť do tela svetla. Uistite sa, že postranné drážky držiaku batérii presne zapadajú do vnútra tela svetla (obrázok 3). Nasaďte prednú časť svetla a otáčajte ním po smere hodinových ručičiek. **Pozor na pretiahnutie!**



obrázok 3

MONTÁŽ SVETLA

Nasuňte držiak na riadidlá zozadu do drážky v spodnej části svetla (obrázok 4). Vytiahnite šraub z držiaku na riadidlá. Roztvorte objímku držiaku a upevnite ju tak, aby bola gumová vložka umiestnená na riadidlách. Šraub zasuňte späť do drážky v objímke. Týmto dôjde k prirodzenému povoleniu objímky (obrázok 5). Svetlo musí smerovať dopredu. Utiahnutím šraubu objímky upevníte svetlo na riadidlách. **Pozor na pretiahnutie šraubu!**



obrázok 4

V prípade potreby nastavenia kužeľa svetla vo vertikálnom smere, povoľte šraub objímky a pootočte svetlom na riadidlách hore alebo dole. Sraub utiahnite, ako náhle dosiahnete odpovedajúceho uhlu svetelného kužeľa.

Pri nastavení svetla v horizontálnej rovine ním opatrne pootočte v držiaku na riadidlá, aby ste dosiahli odpovedajúceho nastavenia kužeľa svetla.

obrázok 5

DÔLEŽITÉ! Na montáž na oversized riadidlá s priemerom 31,8 mm zložte gumovú vložku z vnútornej strany objímky.

PREVADZKA

Zapnęte svetlo jediným stlačením spínača. Opakovaným stlačením spínača zapnete režim blikání. Spínač stlačte ešte raz a svetlo se vypne.

ZÁRUČNE PODMIENKY

Predné svetlo Voyager 3.3® od firmy Blackburn, u ktorého bude zistená do dvoch rokov od dátumu predaja vada materiálu alebo výroby, bude opravené alebo vymenené na náklady firmy Blackburn. Na batérie a žiarovky sa záruka nevzťahuje. Závady vzniknuté bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním, zlou údržbou, úpravami alebo v dôsledku nehody nie sú dôvodom na reklamáciu. Pri reklamácii musíte predložiť doklad o kúpe. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek zranenia spôsobené nezodpovedným prístupom a preceňovaním svojich síl.

Dodávateľ pre SR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika
☎ + 420 241 771 181-2 | www.progresscycle.cz